



注意：M5310-A 采用 main 串口升级



1. 安装后的升级工具：

2. 双击软件后，



3. 首先选择升级串口，再点击“...”选择需要升级软件(fwpkg 文件)的位置，然后点击升级。


升级软件名如下：



升级工具示意图：



4. 升级成功。如下所示。



注意：若不能升级，勾选升级工具中的 NO Baud Switch，如下所示。然后再点击升级按钮。

