





## 5~18V转3.3V电路




## ME3616模块




## 接口电路




## UART电平转换电路



## GNSS天线



## 复位电路




注：复位至少拉低1秒

注：开机0.2秒，关机3秒


## 串口选择电路



## MCU



## 状态指示灯



## NanoSIM卡电路

